

RECARGANDO LA BATERÍA

El monitor debe ser recargado siempre que la carga de la batería quede abajo de 25%, cuando surgirán 2 asteriscos (* *) titilando en el visor al apretar la tecla DATA. La precisión de la prueba no depende de la carga de la batería. Sin embargo, no es bueno dejarla caer abajo de 10%, limitando la capacidad de pruebas.

Para VERIFICAR LA CARGA ACTUAL DE LA BATERÍA, prenda y apague el Monitor apretando la tecla ON (todos los datos actuales serán perdidos !) o apriete la tecla COMP seguida de la tecla ENTER + ENTER.

La batería del monitor está ubicada internamente y no es necesario retirarla para recargar. Es suficiente conectar el recargador en el Monitor y a un enchufe de 110V o 220V (en caso que su recargador sea bivolt), observando la llave general ubicada atrás del aparato, que debe estar en la posición "I".

Una vez conectado el recargador en el enchufe, surgirá el siguiente mensaje:

***** COMO CARGAR LA BATERIA *****
24 POR CIENTO